

かんたん スタートガイド

ゲームをはじめまでの流れと、
インターネットのつなぎかた

1 充電して電源をONにする

2 本体の設定をする


3 カードソフトで遊ぶ

4 インターネットにつなぐ

※お子様が使用される場合は、必ず保護者の方が本体の設定を行ってください。
※ご使用前に本書と取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

MKA-SPR-S-JPN-C0

本書で使用するセット内容



おしらせ



ACアダプタは別売です。

ニンテンドー 3DS LLを充電するには、別売のニンテンドー 3DS用ACアダプタ[WAP-002(JPN)]が必要です。


ニンテンドー 3DS/DSi LL/DSiに
付属のACアダプタでも充電でき
ます。

ニンテンドー 3DS/DSi LL/DSi付属のACアダプタ	○
ニンテンドー DS Lite/DS付属のACアダプタ	×

1 充電して電源をONにする

充電のしかた

図のように接続して、充電してください。




電源をONにする




2 本体の設定をする はじめて本体の電源をONにすると、設定がはじまります。

① 3Dスクリーン確認



図のように本体を持って つまみをタッチ



● 3Dボリュームで立体感を調整して
確認をタッチしてください。

② 日付と時刻



つまみをタッチして日付を選択し
決定をタッチ



つまみをタッチして時刻を選択し
決定をタッチ

● ここで設定した日付/時刻を使用
するソフトもあります。正しい日付/
時刻を設定してください。

③ ユーザー情報



キーボードをタッチして名前を入力し
決定をタッチ

● 個人情報や他の人が不快に思う言葉
を入力しないでください。




つまみをタッチして誕生日を選択し
決定をタッチ




お住まいの地域をタッチし 決定をタッチ

④ インターネット設定




利用規約を確認して 同意する をタッチ



● 設定する をタッチしたときは、裏面の
手順②から読んで設定してください。
あとで設定することもできます。

⑤ 保護者による使用制限



保護者による使用制限を必要に応じて
設定する




保護者による使用制限とは？



お子様によるゲームの使用や購入を
制限したり、一部の機能(3D表示な
ど)の使用を制限したりします。

3 カードソフトで遊ぶ

① ゲームカードを差し込む



ゲームカードの抜き差しは本体の電源がOFFのとき
か、ソフトを終了して、HOMEメニューを表示して
いるときに行ってください。

② ゲームをはじめ



カードソフトのアイコンをタッチして
始める をタッチ


● 以降は、各ソフトの取扱説明書をお読みください。
電子説明書が内蔵されているソフトの場合は、
説明書をタッチしてお読みください。
※3D対応の3DSソフトのみ、3D表示で遊べます。
DS/DSiソフトは3D表示になりません。

続いて裏面へ

4 インターネットにつなぐ

3DS LL本体をインターネットに接続するには、
無線で通信できる**インターネット接続環境**をご用意ください。

インターネット



※3DS LL本体で動作が確認されている無線LANアクセスポイント (ルーター) は、任天堂ホームページをご覧ください。(→<http://www.nintendo.co.jp/>)

インターネット接続環境がなくても、「ニンテンドーゾーン」や「Wifine」、
「FREESPOT」のサービスを行っているところでは、特別な設定をすることなく、
インターネットに接続できます。



サービス実施エリアと各場所での提供サービスについて詳しくは、各サービスの
公式ホームページをご覧ください。

4 インターネットにつなぐ


① 設定をはじめる



HOMEメニューから をタッチ
したあと、**はじめる** をタッチ




をタッチ




インターネット接続設定 をタッチ

② 「接続先の登録」を選ぶ



接続先の登録 をタッチ

③ 接続方法を教えてもらう





あなたにぴったりの接続方法を
教えてもらいましょう。

おねがいする をタッチして、あなたの
環境にぴったりの設定を案内して
もらい、次の手順に進みましょう。

④ アクセスポイントの設定方法を選ぶ



お持ちの無線LANアクセスポイントが対応して
いる設定方法をタッチ



⑤-1

AOSSで設定する



アクセスポイントの操作



「AOSSボタン」を対応ランプが2回連続して
点滅するまで押し続ける

設定完了画面が表示されたら **OK** をタッチして
接続テストに成功すれば設定は完了です。



⑤-2

らくらく無線スタートで
設定する



アクセスポイントの操作



「らくらくスタートボタン (SETスイッチ)」を対応
ランプが**緑点滅**するまで押し続ける

しばらく待って、ランプが**オレンジ点滅**になったら、
点灯になるまでもう一度押し続ける
●ランプが**緑点灯**になったら設定完了です。

設定完了画面が表示されたら **OK** をタッチして
接続テストに成功すれば設定は完了です。



⑤-3

WPSで設定する



3DS LL本体の操作



お持ちのアクセスポイントにあった
接続方法をタッチ

●お持ちのアクセスポイントの取扱
説明書で対応している接続方法を
確認してください。



アクセスポイントの操作


プッシュボタンによる接続 をタッチした場合



「WPSボタン」を対応ランプが点滅
するまで押し続ける

設定完了画面が表示されたら **OK** をタッチして接続テストに成功すれば
設定は完了です。

PIN入力による接続 をタッチした場合



本体の画面に表示されたPIN番号を
アクセスポイントに設定してから
つぎへ をタッチ

⑤-4

わからない/対応していない




3DS LL本体の操作



お持ちのアクセスポイントの名前をタッチ

●お使いのアクセスポイントに設定された名前 (SSID、ESS-ID、
ネットワーク名とも呼ばれます) を選んでください。



アクセスポイントのパスワード (セキュリティキー) を入力
して **決定** をタッチ
●入力したパスワードは「*」で表示されます。

OK をタッチし、設定を保存する

OK をタッチして接続テストに成功すれば設定は完了です。